



MEDISEPT



Mediclean 142 Polimer

Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni
tj. linoleum, PCV, lastrico, beton

Zastosowanie:

Wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzy na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działa antypoślizgowo. Powłoka nie zmienia koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowuje wysoki połysk na długi czas. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Starą powłokę usunąć preparatem Mediclean 121 Striper, następnie przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć za pomocą mopa 2-3 warstwy preparatu Mediclean 142 Polimer.

Czas schnięcia jednej warstwy 15-30 minut.

W przypadku porowatych lub bardzo chłonnych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy preparatu. W celu utwardzenia powłoki i uzyskania lustrzanego połysku zaleca się, po całkowitym wyschnięciu, polerowanie maszyną wysokoobrotową, wyposażoną w biały pad.

KONSERWACJA: codziennie zmywać podłogę mopem na sucho, używając preparatu Mediclean 110 Floor lub Mediclean 210 Surface. Reperować uszkodzenia miejscowe rozcieńczając Mediclean 142 Polimer w proporcji 1:2 l zimnej wody, spryskać (mgiełka) reperowaną powierzchnię i przepolerować maszyną wysokoobrotową (min. 1500 obr/min.). W przypadku braku polerki wcześniej umyć podłogę przemywając preparatem Mediclean 142 Polimer w proporcji od 1:5 do 1:25 l zimnej wody lub Mediclean 112 Shine zgodnie z instrukcją na etykiecie.

Opakowania handlowe:

kanister 5 l



Wydajność:
2 - 3 l → 100 m²

pH 8±0,5

Arkusz danych składników dostępny na stronie:
www.medisept.pl



Polimer



Polerowanie



Podłogi-
nabyszczenie



Zapach
neutralny