



MEDISEPT



Mediclean 112 Shine

Emulsja samopołykowa do pielęgnacji powierzchni i konserwacji podłóg z PCV, lastriko, linoleum, terakoty, gresu, drewna lakierowanego, marmuru itp.

Zastosowanie:

Preparat do pielęgnacji powierzchni z tworzyw sztucznych, PCV, kamienia, marmuru oraz paneli. Posiada właściwości antypoślizgowe. Idealny do stosowania na schodach. Po frotowaniu gwarantuje odnawialny połysk. Przeciwdziała osadzeniu się kurzu. Nie wymaga stosowania stripera. Do zmywania starych warstw zalecamy użycie: preparatu Mediclean 110 Floor lub Mediclean 210 Surface.
Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

NAKŁADANIE EMULSJI: preparat rozcieńczyć z wodą w stosunku od 1:1 do 1:3 i nanieść na umytą powierzchnię. W celu otrzymania lepszego połysku stosować emulsję bez rozcieńczenia. Uwaga: przed nałożeniem emulsji należy wyłączyć źródła ciepła, takie jak kaloryfery, ogrzewanie podłogowe.
W CELU PIELĘGNACJI: rozcieńczyć 100-150 ml na 10 l wody dla powierzchni gładkich lub 150-200 ml na 10 l wody dla powierzchni porowatych.

Opakowania handlowe:

butelka 1 l, kanister 5 l

	Pielęgnacja: 100 – 200 ml → 10l zimnej wody
	Nakładanie: 3 – 10 l → 10l zimnej wody

pH 8±0,5

Arkusz danych składników dostępny na stronie:
www.medisept.pl



Emulsja



Mycie ręczne
i maszynowe



Podłogi-
mycie
i nabłyszczanie



Zapach
neutralny